

Manual de instalação

INVERSOR ON GRID COM BACKUP DE ENERGIA GSM2

3K-GSM2 | 5K-GSM2







QUAD. Energia solar como ela deve ser.

Um produto único, desenvolvido e produzido no Brasil, o inversor **NHS QUAD Híbrido** possui as funcionalidades de um inversor on grid, injetando energia, e também off grid, com backup de baterias. Tudo que você esperava de uma solução de energia solar: **autonomia e segurança.**

É QUAD porque tem **4 funções** em um único produto. É **geração de energia** de forma limpa e sustentável. É **armazenamento** para manter tudo funcionando mesmo com a ausência de energia da rede elétrica de distribuição. É **monitoramento** de todo o sistema de energia através do App: geração, consumo, rede e baterias. E **economia** diretamente na sua fatura de energia.





ENERGIA. Essa é a essência da NHS.

Somos uma indústria 100% brasileira que atua no mercado há mais de 30 anos e é reconhecida por produzir e oferecer uma ampla linha de soluções em sistemas de energia.

Nossos produtos são testados e entregues com qualidade de ponta. Contamos com equipe própria de pesquisa e desenvolvimento para garantir produtos com a mais alta tecnologia e suporte.

Trabalhamos de forma ética e inovadora com muita responsabilidade e transparência nas relações com nossos parceiros, clientes e colaboradores.

Através da gestão pela filosofia LEAN, a NHS é uma empresa que está sempre em busca da melhoria contínua em seus processos.

Com isso, potencializamos os resultados para garantir sempre o melhor custo-benefício em toda a cadeia produtiva até chegar ao cliente.

Duas divisões de negócio para entregar energia do seu jeito



A unidade de Nobreaks NHS é líder na Região Sul do Brasil e reconhecida no mercado entre as três principais fabricantes do país.



Unidade de Energia Solar Fotovoltaica: toda experiência de mercado da NHS aplicada à energia renovável de qualidade, a energia solar como ela deve ser.

ÍNDICE

1. SÍMBOLOS	7
2. PRECAUÇÕES	8
3. SEGURANÇA	10
4. INSTALAÇÃO	12
4.1 - Instruções de montagem	
4.2 - Visao geral do inversor 4.3 - Instalação do inversor	12
4.4 - Conexões	14
5. OPERAÇÃO	17
5.1 - Sinalização	17 21
6. DIAGRAMA DE LIGAÇAO DA REDE ELETRICA E CARGA CRITICA	23
7. CARGAS CRÍTICAS	25
7.1 - Tipos de cargas	25 26
8. ESPECIFICAÇOES TECNICAS	29
9. ADAPTADOR DE REDE WI-FI	32
9.1 - Ficha técnica do produto	32 32
9.3 - Configuração	
9.4 - Indicações do LED	
10. MONITORAMENTO DOS INVERSORES - CLOUD	36
10.1 - NHS Cloud	
10.3 - Realizando um novo cadastro de conta	
10.4 - Inserindo um novo inversor	
10.5 - Monitoramento	
10.7 - Menu principal	51
10.8 - Procedimento em caso de falha de comunicação	
11. PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	56
11.1 - Procedimento de instalação do sofware NHS Update Tool	57
11.3 - Seleção do arquivo de atualização	61
11.4 - Iniciando atualização	61
11.5 - Finalizando atualização	
12. GARANTIA	63
12.1 - Tempo de garantia	
12.3 - Garantia reduzida	
12.4 - Troca de equipamentos	64

INTRODUÇÃO

Este manual apresenta os inversores NHS QUAD Híbrido modelos de 3KGSM2 e 5K-GSM2, os primeiros com essa tecnologia desenvolvidos 100% no Brasil. Aqui você vai encontrar as principais características dos equipamentos, a interface do produto e seus componentes, procedimento de instalação e as conexões dos inversores, informações sobre monitoramento e instalação NHS Cloud, adaptador de rede Wi-Fi e atualização dos equipamentos.



1. SÍMBOLOS



Cuidado! A não observação de um aviso indicado neste manual pode resultar em lesões e/ou danos ao equipamento.



Perigo de alta tensão e choque elétrico.



Perigo de superfície quente.

Marca registrada.



CE



Sinais de perigo devido a choque elétrico e indica o tempo (5 minutos) que o inversor precisa manter-se desligado para garantir segurança em qualquer operação de instalação.

O produto não deve ser descartado como lixo doméstico.



Manter seco; a embalagem/produto deve ser protegido de umidade excessiva e deve ser armazenado sob cobertura.



A embalagem/produto deve ser cuidadosamente tratada e nunca ser derrubada ou pendurada.



Nunca extrapolar a quantidade de equipamentos a serem empilhados.



A embalagem deve ser transportada, manuseada e armazenada de tal forma que as setas apontem sempre para cima.



Componentes do produto podem ser reciclados.



2. PRECAUÇÕES

Antes de iniciar a instalação do inversor NHS QUAD Híbrido, leia atentamente este manual!

NUNCA ultrapasse a tensão máxima fotovoltaica descrita na etiqueta de especificações do produto, caso contrário, ocorrerão danos ao equipamento e perda da garantia.

• Sempre realize a medição da tensão da string fotovoltaica antes de conectar ao equipamento.

A mesma precaução deverá ser tomada ao realizar a substituição do banco de baterias. Para uma correta substituição entre em contato com a Assistência Técnica NHS ou procure por bancos de baterias de mesma tecnologia com a mesma tensão nominal e mesmo range de operação.

INVERSOR ON GRID COM BACKUP DE ENERGIA NHS SOLAR-3K-GSM2			
Máx. FV - Potência do Gerador	3600 W		
Máx Tensão FV	490 Vdc		
Isc FV	30 Adc		
Corrente nom. FV	20 Adc		
Range de Tensão - MPPT	120 - 480 Vdc		
Tensão das baterias	144 Vdc		
Tensão de operação baterias	122,4 - 174 Vdc		
Corrente máx. carga/desc. bateria	24,5 Adc		
Potência máx. carga/descarga bateria	3600 W		
Tipo de bateria	Chumbo-ácido		

2 A fase de SAÍDA AUX NUNCA deverá ser conectada em outra fase que esteja conectada à rede elétrica:



Ao realizar essa ligação, a saída auxiliar terá uma carga de baixa impedância, ocasionando um curto-circuito na saída do inversor, que atuará em modo de proteção e não funcionará adequadamente. Para a correta instalação das cargas críticas procure pelo capítulo 07. CARGAS CRÍTICAS.





3) A carga crítica conectada à SAÍDA AUX do inversor NUNCA deverá ser bifásica.

Atentar-se para que as cargas **NUNCA** sejam conectadas à outra fase. Em momentos de interrupção da energia elétrica, poderá gerar uma tensão no cabo que causará riscos à vida do responsável pela manutenção da rede de energia elétrica. Realizar uma criteriosa verificação no circuito que será alimentado pelo inversor híbrido e obrigatoriamente retirar esse tipo de carga do circuito de cargas críticas.

Caso essa carga seja crítica, o circuito descrito no capítulo 06. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E CARGA CRÍTICA, tópico "Utilizando entrada bifásica em uma instalação 120 V (F+F+PE)" deverá ser utilizado, incluindo o relé detector de falta de fase e contatora. Caso contrário, o responsável pela instalação elétrica poderá ser responsabilizado por eventuais acidentes.

4 Caso o modelo de inversor adquirido for com Wi-Fi, NUNCA plugar o módulo Wi-Fi com o inversor ligado.

Primeiramente, desligue o inversor apertando por 3 segundos o botão ao lado do display, posteriormente desligue a chave seccionadora dos módulos fotovoltaicos na StringBox NHS, depois desligue o disjuntor do banco de baterias, e por fim, desligue o disjuntor da rede elétrica na QDCA NHS, nesta ordem.

Após realizado o procedimento de desligamento, encaixe o módulo Wi-Fi conforme descrito no capítulo 09. ADAPTADOR DE REDE WI-FI NHS SOLAR.

Após o módulo Wi-Fi estar devidamente fixado, realize o religamento do equipamento desta forma: ligue a chave seccionadora dos módulos fotovoltaicos na StringBox NHS, pressione o botão ao lado do display até que o display acenda, ligue o disjuntor do banco de baterias, e por fim, ligue o disjuntor da rede elétrica na QDCA NHS.

Para realizar a configuração do Wi-Fi consulte o capítulo 09. ADAPTADOR DE REDE WI-FI NHS SOLAR.



3. SEGURANÇA

Os inversores da série GSM2 da NHS Sistemas Eletrônicos Ltda. estão em conformidade com as regras de segurança relacionadas a concepção e ensaio. Antes de iniciar a instalação do inversor NHS QUAD Híbrido, leia atentamente este manual e siga rigorosamente as seguintes recomendações:

• Desembale o inversor NHS QUAD Híbrido com o auxílio de outra pessoa para evitar acidentes. Após desembalar o equipamento, inspecione-o cuidadosamente para verificar a existência de quaisquer avarias. Não aceite o produto caso constate algum dano decorrente do transporte. Guarde a embalagem e notifique imediatamente seu revendedor.

• A instalação elétrica deverá estar de acordo com os requisitos contidos neste manual e atender as normas da ABNT, em especial a NBR-5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) e NBR-16274 (Sistemas fotovoltaicos conectados à rede).

• A NHS poderá realizar modificações sem aviso prévio neste manual.

As normas de segurança devem ser seguidas durante a instalação, comissionamento, operação e manutenção. A operação inadequada pode ter um risco de choque elétrico ou danos ao equipamento e à propriedade. A NHS não indeniza danos causados a qualquer tipo de equipamento, incluindo eletrodomésticos e/ou pessoas.

- Instalação, manutenção e conexão de inversores devem ser realizadas por pessoal qualificado, em conformidade com as normas elétricas locais e com os requisitos das autoridades e/ou empresas locais de energia.

• Equipamentos de proteção individual deverão ser utilizados durante a instalação deste equipamento. Possíveis riscos como choques elétricos, queimaduras, queda e cortes estão envolvidos nesta operação.



• Para evitar choque elétrico, a entrada CC e a saída CA do inversor devem ser desligadas pelo menos 5 minutos antes de executar qualquer instalação ou manutenção.

• Risco de choque elétrico e morte ao manipular os fios das strings fotovoltaicas. Quando exposto à luz solar, o conjunto fotovoltaico gera uma tensão CC alta e perigosa. Por favor, opere de acordo com nossas instruções, ou resultará em perigo para a vida.

Nunca realize a conexão das strings fotovoltaicas enquanto os cabos não estiverem devidamente conectados à String Box NHS.

Nunca ligue a chave seccionadora sem que os terminais WM4 estejam devidamente montados.



• É obrigatória a utilização de dispositivos de proteção contra descarga atmosférica e seccionadores de circuitos, como por exemplo: String Box NHS (contendo chave seccionadora e DPS) e QDCA NHS (contendo um disjuntor e um DPS). Para a avaliação da proteção contra descargas atmosféricas, seguir a norma NBR-5419.

• Caso tenha adquirido uma String Box NHS ou QDCA NHS como parte integrante do kit gerador, não altere nenhum componente da String Box NHS ou QDCA NHS. Caso esteja tendo problemas com a queda do disjuntor, por exemplo, por favor revise a potência das cargas críticas mas não substitua o disjuntor por um modelo de maior capacidade.



• A temperatura de algumas partes do inversor pode exceder 60°C durante a operação. Para evitar queimaduras, não toque no inversor durante a operação. Deixe esfriar antes de tocá-lo.

• Manter crianças longe do inversor.

• Não abra a tampa frontal do inversor. A incorreta conexão dos terminais e a troca não autorizada de componentes podem causar ferimentos, danos ao inversor e perda da garantia.

• A eletricidade estática pode danificar os componentes eletrônicos. Deve ser adotado um método adequado para evitar tais danos ao inversor, caso contrário, este poderá ser danificado e a garantia anulada.

• Os módulos fotovoltaicos devem ter uma classificação IEC 61730.

• Se o equipamento for utilizado de uma forma não especificada pelo fabricante, a sua proteção pode ser prejudicada.

• Para isolar completamente o equipamento, desligar nesta ordem: a chave seccionadora CC na String Box, o disjuntor CA da rede elétrica no QDCA, e por fim, o disjuntor CC do banco de baterias. Posteriormente desconecte os terminais WM4, o engate rápido e os conectores circulares do equipamento.



• Os conectores dos módulos fotovoltaicos (WM4), banco de baterias (engate rápido), Rede AC e Carga AUX (conectores circulares) devem ser utilizados apenas como ponto de conexão e nunca para ligar ou desligar o sistema. Para isso utilize a chave seccionadora e os disjuntores.



4. INSTALAÇÃO

4.1 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

• A fim de obter um desempenho ótimo, a temperatura ambiente do local onde o equipamento será instalado deve ser inferior a 45°C.

• Para uma melhor verificação do display LCD e as possíveis atividades de manutenção, instale o inversor ao nível dos olhos.

• Os inversores não devem ser instalados próximos a materiais inflamáveis e explosivos. Qualquer equipamento eletromagnético deve ser mantido afastado do local de instalação.

- A etiqueta do produto e os símbolos de advertência devem ser lidos antes da instalação.
- O inversor IP20 deve ser instalado em ambiente interno.

4.2 - VISÃO GERAL DO INVERSOR

Verificar possíveis danos visíveis ao produto decorrentes do transporte, certificando-se de sua integridade.

4.2.1 - VISÃO GERAL DO INVERSOR

Modelo: Inversor NHS Solar On Grid com backup de energia - 3K-GSM2/5K-GSM2





- Display LCD
 Botão de Navegação/Desligamento
- 3. LEDs de Sinalização
- 4. Etiqueta de Dados do Produto
- 5. Interface Ethernet
- 6. Terminais de Entrada do FV
- 7. Módulo Wi-Fi
- 8. Engate Rápido Mód. Baterias
- 9. Interruptor Liga/Desliga
 10. Terminal de Saída Aux.
- 11. Terminal de Entrada CA
- 12. Comunicação USB
- 13. Interface CAN (Opcional)

Componentes inclusos com a embalagem do produto.

4.2.2 - COMPONENTES DO INVERSOR



1 Há um par de terminal contato 75A/600V-10mm² que acompanha o alojamento bipolar.



4.3 - INSTALAÇÃO DO INVERSOR

4.3.1 - VISÃO GERAL DO INVERSOR

Selecionar o local adequado para instalação do inversor:

• Os métodos de montagem e instalação devem ser apropriados para o peso e as dimensões do inversor.

• A localização deve ser bem ventilada e protegida da luz solar direta.

• O inversor deve ser instalado verticalmente ou com uma inclinação máxima de 15°. Nenhuma inclinação lateral é permitida.



Para permitir a dissipação do calor do equipamento, as folgas em torno do inversor devem ser respeitadas.

4.3.2 - PROCEDIMENTO DE MONTAGEM

(1) Utilize o suporte de parede como um molde e faça os furos na parede com 10mm de diâmetro e 80mm de profundidade. Fixe o suporte na parede usando os parafusos sextavados e buchas inclusos na embalagem.

(2) Segure o inversor pelo ponto de apoio lateral.

(3) Instale o inversor no suporte montado na parede conforme as imagens.





4.4 - CONEXÕES

4.4.1 - CONEXÃO CA - CARGA/REDE

(1) Verifique a tensão e a frequência da rede, pois devem estar compatíveis com a faixa de operação do equipamento.

(2) Adicione um disjuntor ou um fusível na conexão CA, a fim de que seja no mínimo 1,25 vezes maior que a corrente nominal do aparelho.

(3) A linha PE do inversor deve ser conectada à terra. Certifique-se da impedância do fio neutro e do fio terra.

(4) Desligue o disjuntor ou o fusível entre o inversor e a rede elétrica, e entre o inversor e a carga.

• Para mais informações a respeito da ligação entre o inversor e a QDCA, consulte o Guia de Configuração e Instalação - Sistema Solar NHS.

• Os conectores CA utilizados são do modelo LLT.



• Instrução de instalação do conector LLT:



• Especificação do cabeamento para o lado CA:





Verifique se o cabo está fixado adequadamente para que não haja risco de desconexão durante a operação do equipamento.



4.4.2 - DISJUNTOR CA E FUSÍVEL

A fim de garantir a segurança e a confiabilidade do inversor ao desconectar da rede elétrica, instale um disjuntor ou um quadro de distribuição CA para proteger o inversor.

Modelo do Inversor	Disjuntor Recomendado
3K- GSM2/5K- GSM2	40A

Nota: Não é permitido que múltiplos inversores compartilhem um mesmo disjuntor.

O dispositivo de detecção de corrente de fuga integrado do inversor pode detectar a corrente de fuga externa em tempo real. Quando a corrente de fuga detectada ultrapassar o valor limite, o inversor será desligado rapidamente da rede. Se o dispositivo de proteção de corrente de fuga é instalado externamente, a corrente de ação deve ser 300 mA ou superior.

4.4.3 - CONEXÃO CC

(1) Antes de ligar os painéis fotovoltaicos, certifique-se de que os conectores estão com a polaridade correta.

(2) Certifique-se de que a tensão do circuito do painel fotovoltaico não exceda a tensão máxima de entrada do inversor.

(3) Somente conectores CC fornecidos pela NHS serão permitidos para uso.

(4) É proibida a conexão do fio PE (fio terra) nos conectores CC, caso contrário ele irá danificar o equipamento.

(5) Não conecte o fio FV positivo ou negativo ao fio PE. Caso contrário, causará danos ao inversor.

• Para mais informações a respeito da ligação entre o inversor e a String Box, consulte o Guia de Configuração e Instalação - Sistema Solar NHS.

• Os conectores CC utilizados são do modelo WM4.



• A especificação do cabo CC:





• Instruções de instalação dos conectores modelo WM4:



4.4.4 - CONEXÃO COM O MÓDULO DE BATERIAS

(1) O inversor possui ponto de conexão para módulo de baterias externo.

(2) Conectar o engate rápido do módulo no conector de engate do inversor.

• Atenção! Cuidado para não inverter os terminais! Polo positivo (vermelho) e polo negativo (preto).

• Para mais informações a respeito da ligação entre o inversor e o banco de baterias, consulte o Guia de Configuração e Instalação - Sistema Solar NHS.



4.4.5 - COMUNICAÇÃO USB

A interface USB pode ser utilizada para configuração e atualização do inversor, não devendo ser utilizada para qualquer outro fim.





4.4.6 - COMUNICAÇÃO WI-FI

• A função de comunicação Wi-Fi é aplicada apenas com a aquisição do Adaptador de Rede Wi-Fi NHS. As instruções detalhadas de configuração podem ser consultadas no item 8 -Adaptador de rede Wi-Fi.

• Após a configuração, consulte o Manual de Monitoramento de Inversores NHS Cloud. Posteriormente, acesse o site http://solar.nhs.com.br para cadastrar uma conta e acompanhar sua planta em tempo real.



5. OPERAÇÃO

5.1 - SINALIZAÇÃO

Botão de NavegaçãoDesligamento Display LCD LEDs de Sinalização



5.1.1 - INDICAÇÃO DOS LEDS

A tabela abaixo indica a informação correspondente à sinalização respectiva de cada LED.

PAINÉIS	Led	Indicação
	PAINÉIS	Aceso: Indicação de painel fotovoltaico conectado Piscando: Realizando MPPT
	INV.	Indicação de inversor ativo
	REDE	Indicação de rede elétrica presente
	CARGA	Indicação de saída para carga ativa
	BAT.	Aceso: Indicação de módulo de baterias presente Piscando: Carregando baterias
	PROT.	Indicação de proteção, verificar display



5.1.2 - INDICAÇÃO DE TELAS DO DISPLAY LCD

Através das telas apresentadas a seguir é possível identificar todos os estados do inversor e solucionar os problemas mais comuns de instalação ou funcionamento do equipamento.

INICIALIZAÇÃO DO INVERSOR		
INDICAÇÃO DO DISPLAY LCD	INFORMAÇÃO	
INVERSOR SOLAR NHS - GSM	Modelo do inversor/Modo normal de operação	
PV xxx0W>INV -PV:PainelSolar GRID xxx0W <inv< td=""> -GRID:Rede elétrica LOAD xxx0W<inv< td=""> -LOAD:Carga conectada na saída BAT xxx0W>INV -BAT:Baterias</inv<></inv<>	Potências ativas e sentido do fluxo de energia	
PV xx0,00Wh GRID -CONS xx0,00Wh -FORN xx0,00Wh	Energias acumuladas PV: Energia acumulada gerada pelos módulos fotovoltaicos. GRID - CONS: Energia acumulada consumida da rede elétrica. GRID - FORN: Energia acumulada fornecida para a rede elétrica. xx0,00Wh: Valor acumulado de energia em Wh, kWh ou MWh.	
PVxx0Vx0,0AGRIDxx0Vx0,0ALOADxx0Vx0,0ABATxx0Vx0,0A	Tensão e corrente geral V: Tensão em volts. A: Corrente em amperes.	
ENTRADA PV xx0,0Vdc x0,0A xxxxx0W STATUS:	 Monitor do painel solar Vdc: Tensão fotovoltaica em volts. A: Corrente fotovoltaica em amperes. W: Potência fotovoltaica em watts. STATUS: Estado da fonte de energia: Mppt On; Mppt Off; Desconec. 	
GRID xx0,0Vac x0,0A xxxxx0W xxxx0VA x0,0Hz	Monitor da rede Vac: Tensão da rede elétrica em volts. A: Corrente da rede elétrica em amperes. W: Potência para a rede elétrica em watts. VA: Potência aparente da rede elétrica em volt-ampère. Hz: Frequência da rede elétrica.	
LOAD xx0,0Vac x0,0A xxxxX0W xxxx0VA x0,0Hz	 Vac: Tensão de alimentação das cargas em volts. A: Corrente consumida pelas cargas em amperes. W: Potência consumida pelas cargas em watts. VA: Potência aparente consumida pelas cargas em volt-ampère. Hz: Frequência de alimentação das cargas. 	



INDICAÇÃO DO DISPLAY LCD	INFORMAÇÃO
BATERIAS xx0,0Vdc x0,0A xx0% SoC xx0Ah STATUS:	 Monitor das baterias Vdc: Tensão do banco de baterias em volts. A: Corrente do banco de baterias em amperes. Ah: Capacidade de armazenamento do banco de baterias em ampère-hora. SoC: Porcentagem de carga estimada do banco de baterias. MODO: Backup. STATUS: Carregada; Carga; Descarga; Desconec. AUTONOM. X min: Tempo de autonomia estimada do banco de baterias em minutos. Obs: Essa mensagem aparece apenas quando o banco de baterias está sendo descarregado.
	Parâmetros setados para rede elétrica
PARAMETROS SETADOS GRID xx0,0V 0,000FP x0,0Hz xx0%LP	xx0,0V: Tensão nominal da rede em volts. x0,0Hz: Frequência nominal da rede em hertz. 0,000FP: Fator de potência injetado na rede. xx0%LP: Percentual limite de potência injetada na rede em relação a potência nominal de saída do inversor.
	Monitor de temperatura dos conversores
TEMPERATURASC_PVxx0,0°CC_GRIDxx0,0°CC_BATxx0,0°C	C_PV: Temperatura do conversor DC/DC do painel fotovoltaico em °C. C_GRID: Temperatura do conversor DC/AC da rede elétrica em °C. C_BAT: Temperatura do conversor DC/DC da bateria em °C.
	Monitor de trabalho/Status/Tempo de operação
MODO : STATUS: UPTIME: XXXXXX0H TOTAL : XXXXX0H	MODO: Modo de operação do equipamento. STATUS: Estado do equipamento: Ativo; Inativo. UPTIME: Tempo em horas que o inversor está ligado desde o último religamento. TOTAL: Acumulado de tempo em horas que o inversor já permaneceu ligado.
INTERFACE ATIVA1 Serial/USB SEC INTERFACE ATIVA2	Comunicação Estado das Interface: Serial/USB SEC; Ethernet; Inativa.
MODELO VER xx.xx/xx.xx S/N: xxxxxxxxxxxxxxxxx	MODELO: Modelo do Inversor. VER: Versão de hardware e firmware da placa principal/versão de hardware e firmware da Con Event. S/N: Número de série do equipamento.
EM MODO BOOTLOADER	Modo bootloader
SEM COMUNICACAO COM O INVERSOR	Sem comunicação com o inversor



MENSAGENS DE DESLIGAMENTO POR PROTEÇÃO			
INDICAÇÃO DO DISPLAY LCD	INFORMAÇÃO		
DESLIGAMENTO POR SOBRECARGA DESLIGAMENTO POR TEMP EXCESSIVA	SOBRECARGA - A potência da carga ultrapassou a potência nominal. TEMP EXCESSIVA - Uma das etapas de potência ultrapassou a temperatura limite de segurança.		
DESLIGAMENTO POR CURTO CIRCUITO DESLIGAMENTO POR TEN. BAR. ALT.	CURTO CIRCUITO - A corrente em uma das etapas de potência ultrapassou o limite de segurança. TEN. BAR. ALT. - A tensão do barramento apresentou um valor inadequado.		
DESLIGAMENTO POR FALHA NA COMUNIC	 FALHA NA COMUNIC - A comunicação entre os processadores não foi estabelecida. VAC FORA FAIXA - A tensão do conversor de saída está fora do nível aceitável. 		
DESLIGAMENTO POR BATERIA BAIXA PROTECAO	BATERIA BAIXA - A bateria atingiu um valor de tensão abaixo do mínimo para operação. PROTECAO - Outra proteção.		

MENSAGENS DE ALERTA - IMINÊNCIA DE PROTEÇÃO			
INDICAÇÃO DO DISPLAY LCD	INFORMAÇÃO		
ATENÇÃO TEMP EXCESSIVA POT EXCESSIVA	TEMP EXCESSIVA - Uma das etapas de potência está próxima da temperatura limite de segurança. POT EXCESSIVA - A potência da carga ultrapassou a potência nominal.		
ATENÇÃO BATERIA BAIXA	BATERIA BAIXA - A tensão da bateria está próxima do valor mínimo.		

Nota: Quando a irradiação solar for insuficiente e não houver banco de baterias conectado ao equipamento, o inversor fotovoltaico pode continuamente iniciar e desligar automaticamente devido à energia insuficiente gerada pelos módulos fotovoltaicos, o que não resultara em danos ao inversor. Esta situação poderá ser observada no início e no fim do dia ou em situações de mau tempo. Se o problema persistir, ligue para o serviço de assistência local.



5.2 - MODO DE OPERAÇÃO

O inversor NHS QUAD Híbrido possui 3 fontes de energia e uma saída para carga. A seguir serão exemplificados os modos de funcionamento de acordo com a disponibilidade de cada fonte energética acoplada ao equipamento:



5.2.1 - REDE ELÉTRICA, PAINEL FOTOVOLTAICO E BATERIA

• A saída para a carga será acoplada diretamente à rede elétrica, a qual será responsável por mantê-la acionada.

 Nesta configuração, o inversor funcionará de modo que a energia produzida pelos módulos fotovoltaicos seja maximizada.

• Caso necessário, o inversor realizará a carga do banco de baterias.

 Se a energia produzida pelos módulos fotovoltaicos for superior à energia exigida para alimentar a carga acoplada à saída auxiliar e para a carga do banco de baterias, esse excedente será injetado na rede elétrica, gerando créditos. Caso contrário, o inversor realizará o consumo de energia para complementar a demanda necessária que não está sendo suprida integralmente pelos módulos fotovoltaicos.



5.2.2 - REDE ELÉTRICA E BATERIA

 Com a ausência da produção energética proveniente dos módulos fotovoltaicos, a energia que será utilizada para a alimentação das cargas será exclusivamente proveniente da rede elétrica.

• Caso necessário, o inversor realizará a carga do banco de baterias.



5.2.3 - BATERIA

• Com a ausência da produção energética proveniente dos módulos fotovoltaicos e da conexão com a rede elétrica, a energia que será utilizada para a alimentação das cargas será exclusivamente proveniente do banco de baterias.





5.2.4 - PAINEL FOTOVOLTAICO E BATERIA

• Com a ausência da conexão com a rede elétrica, a energia que será utilizada para a alimentação das cargas será provida pelos módulos fotovoltaicos e complementada, se necessário, pelo banco de baterias

• Caso necessário, e houver energia suficiente, o inversor realizará a carga do banco de baterias.

• Caso a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos for superior à energia exigida para alimentar a carga acoplada à saída auxiliar e para a carga do banco de baterias, a potência de geração fotovoltaica será reduzida de forma que atenda à demanda conectada ao equipamento.

• Caso a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos não for superior à energia exigida para alimentar a carga acoplada à saída auxiliar, a diferença será suprida pelo banco de baterias.



5.2.5 - REDE ELÉTRICA, PAINEL FOTOVOLTAICO

- Com a ausência do banco de baterias o inversor NHS QUAD Híbrido perderá a função de backup de energia.
- A saída para a carga será acoplada diretamente à rede elétrica, a qual será responsável por mantê-la acionada.
- As cargas acopladas à Saída AUX serão alimentadas enquanto existir rede elétrica.

• Nesta configuração, o inversor funcionará de modo que a energia produzida pelos módulos fotovoltaicos seja maximizada.

• Se a energia produzida pelos módulos fotovoltaicos for superior à energia exigida para alimentar a carga acoplada à saída auxiliar, o excedente será injetado na rede elétrica, gerando créditos. Caso contrário, o inversor realizará o consumo de energia para complementar a demanda necessária que não está sendo suprida integralmente pelos módulos fotovoltaicos.



5.2.6 - PAINEL FOTOVOLTAICO

• Com a ausência do banco de baterias o inversor NHS QUAD Híbrido perderá a função de backup de energia.

• Nesta condição, o inversor será ligado porém não existirá fluxo energético.

• Devido à instabilidade da geração de energia proveniente dos módulos fotovoltaicos, não é possível acionar a saída para a carga somente com esta fonte energética acoplada ao inversor.





5.2.7 - REDE ELÉTRICA

• Com a ausência do banco de baterias e painel fotovoltaico o inversor não será ligado, porém devido às conexões internas do equipamento será possível alimentar as cargas críticas mesmo com o equipamento desligado.

• As cargas acopladas à Saída AUX serão alimentadas enquanto existir rede elétrica.

6. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E CARGA CRÍTICA

Situações em que o inversor está conectado em F+N+PE:



Caso a ligação do aterramento seja realizada através do quadro geral, o conector PE da Saída AUX poderá ser facultativa.

Para o correto funcionamento do equipamento com backup de energia, a carga crítica deverá ser desligada do circuito original e ligada somente ao conector F da Saída AUX do inversor.





Utilizando entrada bifásica em uma instalação 120V (F+F+PE):

A utilização do modelo NHS-5K-GSM2 em uma ligação bifásica é permitida, porém são necessários alguns cuidados adicionais no momento da instalação:

1) A carga que será alimentada pela Saída AUX terá a mesma tensão de entrada, ou seja, 220V

2) Serão necessários mais componentes na instalação, como uma contatora e um relé para detecção de falta de fase. Verifique a corrente de seu padrão de entrada antes de adquirir a contatora.

3) Verifique a tensão de acionamento da bobina da contatora. Ela poderá ser 220V (F+F+PE, conforme o diagrama), 120V (F+N+PE) ou 24Vcc. Sugerimos os dois modelos em corrente alternada para não incluir mais um componente na instalação que seria uma fonte auxiliar para acionamento da bobina em 24Vcc.

4) A carga crítica (220Vca) deverá utilizar o conector N da Saída AUX como sendo uma segunda fase. Este circuito deverá ser desmembrado do circuito original no Quadro Geral conforme o diagrama.

Obs: Ao realizar esta ligação, NUNCA conecte o cabo N da Saída AUX ao neutro, caso contrário ocorrerá um curto-circuito.

5) Ao realizar esta ligação será necessário utilizar uma contatora de falta de fase pois o inversor não secciona o neutro em condições normais de operação. Como outra fase está sendo utilizada no lugar do neutro, é necessário seccioná-lo para que não ocorra retorno de corrente para a rede elétrica em momentos de interrupção de energia. Para isso, sugerimos a utilização de um relé de detecção de falta de fase, que seccionará todas as fases de entrada, evitando riscos de acidente ao operador que realizará a manutenção da linha de energia elétrica.



7. CARGAS CRÍTICAS

O inversor NHS QUAD Híbrido possui uma saída para carga a qual permanecerá ativa em momentos de interrupção de energia elétrica caso um banco de baterias esteja conectado.

7.1 TIPOS DE CARGAS

As cargas que podem ser conectadas ao inversor não possuem restrições, porém é necessário atentar-se a suas características de funcionamento.



Cargas lineares/resistivas:

- Não existe defasagem entre tensão (verde) e corrente (amarelo).
- Não apresentam picos de potência quando ativados.
- Geralmente esse tipo de carga é utilizado emaquecedores, como por exemplo em chuveiros elétricos e secadores de cabelo.

• Atentar-se para a potência dos equipamentos ligados ao inversor com essa característica, pois geralmente possuem elevada potência, podendo ultrapassar a capacidade nominal do inversor.



Cargas capacitivas:

- Existe defasagem entre tensão (verde) e corrente (amarelo).
- Podem ocorrer elevados picos de corrente quando ativados.
- Esee tipo de carga não é comum em residências, mas sim em fábricas, onde se utilizam capacitores para correção de fator de potência.

• Atentar-se para a potência dos equipamentos ligados ao inversor com essa característica, pois quando são ligados geralmente possuem um elevado pico de corrente.



Cargas indutivas:

- Existe defasagem entre tensão (verde) e corrente (amarelo).
- Podem ocorrer elevados picos de corrente quando ativados.
- Esse tipo de carga geralmente é utilizado em motores e transformadores.



• Obs: Verificar o tópico exclusivo para acionamento de motores com o inversor NHS QUAD Híbrido "7.2 Transitórios e partida de motores".

• Atentar-se para a potência dos equipamentos ligados ao inversor com essa característica, pois quando são ligados geralmente possuem um elevado pico de corrente.



Cargas não lineares:

• A forma de onda de corrente (amarelo) não possui um formato senoidal como a forma de onda da tensão (verde).

• Podem correr elevados picos de corrente quando ativados, os quais são reduzidos gradativamente.

• Este tipo de carga é muito comum em residências, sendo utilizado em qualquer equipamento que possua um retificador,

como por exemplo fontes de computador sem PFC, reatores de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LED, geladeiras com inversores de frequência, televisores, aparelhos de som, etc.

• Atentar-se para a potência dos equipamentos ligados ao inversor com essa característica, pois quando são ligados geralmente possuem um elevado pico de corrente.

7.2 TRANSITÓRIOS E PARTIDA DE MOTORES

Conforme verificado no item anterior, a grande maioria das cargas que serão acopladas ao inversor possuem comportamento resistivo, indutivo e não linear, sendo as duas últimas mais críticas devido a sua elevada corrente de partida.

7.2.1 PARTIDA DE CARGAS NÃO LINEARES E MOTORES

O inversor NHS QUAD Híbrido é capaz de suportar uma corrente máxima de 80 ampères, ou seja, cargas não lineares com fator de crista de até 3:1 poderão ser acopladas de modo que respeitem a potência máxima do equipamento.

Quando o equipamento estiver operando em modo autônomo (sem a presença da rede elétrica) em momentos de partidas de cargas indutivas e não lineares, o inversor poderá limitar a corrente em 80A e um ruído poderá ser ouvido em um curto período de tempo até que a carga finalize seu procedimento de partida. Caso o ruído permaneça, a carga acoplada poderá ter um fator de crista superior a 3:1 e deverá ser retirada do circuito de cargas críticas alimentadas pelo inversor.

Para realizar a partida de motores, deverá ser realizada uma medição da corrente de partida. A maioria dos motores instalados possuem partida direta, ou seja, são acoplados à rede elétrica por meio de disjuntores ou contatoras sem equipamentos que tornam a partida mais suave. A corrente de partida deste tipo de motor poderá ser elevada até que o rotor saia da inércia. Caso a corrente de pico de partida for superior a 80A uma soft-starter deverá ser utilizada de modo que a corrente no momento de partida seja reduzida de forma que o inversor seja capaz de acionar o motor conforme a figura a seguir.





Partida de um motor weg monofásico 3CVs utilizando soft-starter (esquerda); Partida de um motor weg monofásico 3CVs (direita); Soft-starter Schneider ATS01N125FT (centro).

Na figura acima a corrente de partida direta atingiu 133A. O inversor não seria capaz de partir este motor realizando a partida direta. Com a utilização da soft-starter foi possível realizar a partida deste mesmo motor com um pico de corrente de 55A.

Obs: Essa medição deverá ser realizada sempre que houver algum motor alimentado pela saída auxiliar do inversor. Mesmo se a potência do motor for baixa, considere a utilização da soft-starter para garantir a integridade do motor e do inversor. Caso seja constatada a incorreta utilização do inversor NHS QUAD Híbrido para partida de motores, a garantia será anulada.

7.2.2 CURVA DE SOBRECARGA

Para atender situações de sobrecarga, o inversor possui duas curvas de suporte a transitórios, sendo uma delas em condição de operação conectada à rede elétrica e outra para modo autônomo. Condições de desligamento ocorrerão a partir de 110% da potência nominal do equipamento, seguindo as curvas apresentadas no gráfico da figura abaixo.



Gráfico do tempo suportado em condição de sobrecarga até ocorrer o desligamento da Saída AUX.



Para uma melhor visualização do tempo de suporte em condição de sobrecarga até ocorrer o desligamento, os valores do gráfico foram inseridos em forma de tabela, conforme demonstrado abaixo:

Percentual de potência em relação a potência nominal	Tempo em segundos em modo conectado à rede	Tempo em segundos em modo autônomo
110	141,7	40
115	141,7	40
120	70,8	20
125	47,2	13,3
130	35,4	10
135	28,3	8
140	23,6	6,7
145	20,2	5,7
150	17,7	5,0
155	15,7	4,4
160	14,2	4,0
165	12,9	3,6
170	11,8	3,3
175	10,9	3,1
180	10,1	2,9
185	9,4	2,7
190	8,9	2,5
195	8,3	2,4
200	7,9	2,2
205	7,5	2,1
210	7,1	2,0
215	6,7	1,9
220	6,4	1,8
225	6,2	1,7
230	5,9	1,7
235	5,7	1,6
240	5,4	1,5
245	5,2	1,5
250	5,1	1,4
255	4,9	1,4
260	4,7	1,3
265	4,6	1,3
270	4,4	1,3
280	4,2	1,2
285	4,0	1,1
290	3,9	1,1
295	3,8	1,1
300	3,7	1,1



Em caso de desligamento por sobrecarga, o inversor realizará o religamento por três vezes. Caso permaneça a sobrecarga, o inversor ficará em modo de proteção até que seja reiniciado, desligando o equipamento e religando através do botão ao lado do display. Caso ocorra a proteção, considere a revisão das cargas ligadas à Saída AUX do inversor.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	3K-GSM2	5K-GSM2	
DADOS DE ENTRADA - FV			
Potência máxima CC (W)	3600	6000	
Tensão máxima CC (V)*	490		
Range de tensão do MPPT (V)**	120 - 480		
Tensão fotovoltaica recomendada (V)	240 400		
Tensão de partida (V)	120		
Corrente nominal (A)	20		
Corrente máxima (CC)	25		
Número de conectores CC	2		
Número de MPPTs	1		
Categoria de proteção de sobretensão CC	Categoria II		
Conector CC	WM4		
DADOS DE ENTRADA - BATERIA			
Potência máxima CC (W)	3600	6000	
Tensão CC (V)	144	240	
Tensão de operação (V)	122,4 - 174	204 - 290	
Corrente nominal (A)	24,5		
Proteção de sobrecorrente CC (A)	80		
Conector	Engate rápido		



Modelo	3K-GSM2	5K-GSM2	
DADOS DA REDE ELÉTRICA			
Potência nominal CA (VA)	3000	5000	
Máxima potência CA (VA)	3075	5125	
Corrente nominal CA (A)	23,6	22,7	
Parâmetros nominais da rede	127V - 60Hz	220V - 60Hz	
THDi	<3	3%	
Fator de potência	1.0; ajustável - 0,90 Capacitivo - 0,90 Indutivo		
Conexão com a rede	F+N+PE	F+N+PE ou F+F+PE* Compatível com 1 ou 2 fases	
Cat. de proteção de sobretensão CA	Categoria III		
EFICIÊ	NCIA		
Eficiência de adaptação do MPPT	>99,9%		
Eficiência máxima	94,4%	96,3%	
Eficiência brasileira	93,1%	94,3%	
DADOS DE SAÍ	DA (CARGA)		
Potência nominal CA (VA)	3000	5000	
Máxima potência CA (VA)	3000	5000	
Corrente nominal CA (A)	23,6	22,7	
Parâmetros nominais	127V - 60Hz	220V - 60Hz	
PROTEÇÃO			
Unidade de monitoramento de corrente residual	Integrado		
Proteção de sobrecorrente CA	Integrado		



Modelo	3K-GSM2	5K-GSM2	
DADOS GERAIS			
Dimensões (LxAxC)	460x540x168mm		
Peso (kg)	28,26Kg		
Montagem	Suporte de parede		
Temperatura de operação	0°C a 50°C		
Umidade relativa	0 - 95%		
Índice de proteção	IP20/IP65 (verifique o modelo na etique- ta de Nº Série)		
Ambiente	Interno (IP20) e Externo (IP65)		
Topologia	Sem transformador		
Consumo em stand-by	<1		
Ventilação	Forçada		
Emissão sonora	<25		
Display	LCD		
Comunicação	Wi-Fi, Ethernet, USB		
Garantia	2 anos		

*Certifique-se de que a tensão de circuito aberto do painel FV (Voc) não ultrapasse em hipótese alguma o valor máximo da tensão CC. Caso contrário, ocorrerão danos ao inversor e a garantia será anulada.

**A tensão da carga deve ser compatível com a tensão da rede elétrica.

DEFINIÇÃO DE CATEGORIA DE SOBRETENSÃO

• **Categoria I:** Aplica-se a equipamentos conectados a um circuito onde medidas foram tomadas para reduzir os efeitos de sobretensão transitória em um nível baixo.

• **Categoria II:** Aplica-se a equipamentos não permanentemente conectados à rede. Exemplos são aparelhos, ferramentas portáteis e outros equipamentos conectados por plugue.

• **Categoria III:** Aplica-se a equipamentos fixos no quadro de distribuição principal. Exemplos são equipamentos de computação e outros equipamentos em uma instalação industrial.

• Categoria IV: Aplica-se a equipamentos permanentemente conectados na origem de uma instalação. Exemplos são medidores de eletricidade, equipamento de proteção de sobrecorrente primário e outros equipamentos conectados diretamente a linhas abertas ao ar livre.



9. ADAPTADOR DE REDE WI-FI

9.1 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

O módulo Adaptador de Rede Wi-Fi NHS Solar é um dispositivo de comunicação que permite a conexão do inversor fotovoltaico NHS com a rede Wi-Fi. Com essa conexão é possível realizar o monitoramento do seu gerador fotovoltaico através do portal NHS Cloud.

O módulo Adaptador de Rede Wi-Fi NHS Solar é conectado ao inversor por meio de um barramento PCI, o qual permite a leitura dos dados e configuração do inversor solar utilizando uma interface de comunicação serial (UART).

O usuário poderá configurar os parâmetros do inversor solar utilizando a conexão bluetooth (BLE) com o módulo, que por sua vez executará as alterações no inversor através da comunicação serial. A conexão via bluetooth também será utilizada para a configuração do módulo Wi-Fi com a internet.

Após estabelecida a conexão Wi-Fi ela será utilizada para envio das informações do inversor solar para o portal NHS Cloud em períodos de cinco em cinco minutos.

	1
 0	-

CARACTERÍSTICAS GERAIS				
Comunicação	Bluetooth e Wi-Fi b/n/g 20 40MHz			
Tensão de alimentação	12Vdc			
Temperatura de operação	0 a 50°C			
Dimensões (CxLxA)	76x31x91mm			
Grau de Proteção	IP20			
Peso	70 g			

9.2 INSTALAÇÃO

Para conectar o módulo Wi-Fi corretamente, primeiramente, desligue o inversor apertando por três segundos o botão ao lado do display até que a mensagem DESLIGANDO seja apresentada. Após o desligamento do inversor será necessário fazer a desenergização. Para isso, nesta ordem:

- Desligue a chave seccionadora dos módulos fotovoltaicos na StringBox NHS;
- Desligue o disjuntor da rede elétrica na QDCA NHS;
- Desligue o disjuntor do banco de baterias;



• Coloque a chave liga/desliga presente na parte inferior do inversor na posição OFF.

• Aguarde 5 minutos para que a energia armazenada no equipamento seja dissipada. Caso o inversor estivesse em operação, poderão existir superfícies quentes, portantonrealize o procedimento com cuidado.

• Para instalar o Adaptador de Rede Wi-Fi NHS Solar basta retirar a tampa metálica que protege o conector PCI retirando os quatro parafusos.



- Após isso, conecte o módulo Wi-Fi NHS Solar no conector, preferencialmente com a indicação do led para frente e parafuse com os parafusos que estavam na caixa do módulo.
- Após a devida fixação do módulo Wi-Fi NHS Solar, realize o religamento do equipamento da seguinte maneira:
- Coloque a chave liga/desliga presente na parte inferior do inversor na posição ON.
- Ligue o disjuntor do banco de baterias.
- Pressione o botão ao lado do display até que o mesmo acenda.
- Ligue a chave seccionadora dos módulos fotovoltaicos na StringBox NHS.
- Ligue o disjuntor da rede elétrica na QDCA NHS.

9.3 - CONFIGURAÇÃO

BLUFI	Para realizar o processo de configuração da rede Wi-Fi, procure pelo aplicativo EspBluFi em sua loja de aplicativos, baixe e instale o aplicativo, conforme o ícone ao lado.	
10:58 √	Após ser realizada a instalação do aplicativo, ative a conexão Bluetooth de seu smartphone. Posteriormente execute o aplicativo EspBluFi e a tela ao lado será apresentada.	



. 11 4G 🗩	Primeiramente clique no ícone para configuração no canto superior direito para executar as configurações de rede.
10:58 √ .ut46 ■ < EspBluFi	Na área de configuração, toque em BLEdevice filtering , conforme destacado na imagem.
10:58	Será exibida uma caixa de texto, nela digite "NHS", conforme a imagem, e após isso toque em OK.
10:58 √ setting C EspBluFi Setting BluFi BLE device filtering NHS Version Version 1.2.0 BluFi library version 2.1.0	Após configurada, o campo BLE device <i>filtering</i> terá como filtro a sigla "NHS" para que seja possível a conexão com o módulo Wi-Fi NHS Solar. Após isso basta retornar para a tela principal do aplicativo clicando na área destacada na imagem.
10:58 -√	Com a correta configuração, o módulo Wi-Fi NHS Solar ficará visível em seu dispositivo e para realizar a configuração, basta tocar no local destacado na imagem.



10:58 ★	Para conectar-se com o módulo Wi-Fi NHS, toque em Connect conforme destacado na imagem.
10:59 */ and 40 => Back NHS_SOLAR_C46C77A6 Connected device BluFi connection has prepared BluFi connect Encryption Version State Scan Custom State Scan	Quando estabelecer a comunicação, a mensagem " <i>Connected device</i> " será apresentada. Para realizar a configuração da rede Wi-Fi, toque em Provision ou Configuration de acordo com o seu dispositivo, conforme destacado pela imagem.
10:59 ·/	Para a conexão na rede Wi-Fi, primeiramente configure a opção OpMode para " <i>STA</i> " ou " <i>Station</i> ". Posteriormente toque em Wi-Fi SSID para aparecer uma lista com as redes disponíveis e selecione a opção desejada. Por fim, em Wi-Fi Password , insira a senha da rede onde o módulo Wi-Fi NHS Solar será conectado. Por fim toque em Configure .
11:00 ≠ aul 40 ■> < Back	Quando configurado, a seguinte mensagem será apresentada: " <i>Post configure params complete"</i> .
11:00 -r	Quando conectado à rede Wi-Fi, o módulo Wi-Fi NHS Solar indicará que está conectado pela mensagem <i>"Station connect Wi-Fi now"</i> , e também indicará em qual rede está conectado no local destacado na figura.



9.4 - INDICAÇÕES LED

• Led status verde:

Módulo Wi-Fi NHS Solar conectado à rede Wi-Fi.



• Led status apagado: Módulo Wi-Fi NHS Solar desconectado.



10. MONITORAMENTO DOS INVERSORES - CLOUD

10.1 - NHS CLOUD

A NHS Cloud é um servidor de armazenamento de dados que serão fornecidos pelo inversor NHS durante todo o período de funcionamento do equipamento. A utilização deste serviço permite que o usuário monitore seu gerador fotovoltaico em tempo real através do Portal NHS Solar a qualquer momento. O diagrama completo da comunicação poderá ser observado na figura abaixo.



Sistema completo da comunicação do inversor NHS com a NHS Cloud e com o Portal NHS Solar.



Para que o envio dos dados do equipamento seja realizado, é necessário que o inversor NHS esteja conectado em seu roteador por meio de cabo Ethernet ou pelo Adaptador de Rede Wi-Fi NHS Solar.





Conexão do cabo Ethernet no inversor.

10.2 - UTILIZANDO O PORTAL NHS SOLAR E O APP MEU SOLAR



Página inicial do Portal NHS Solar (Web)

Para acessar o Portal NHS Solar basta inserir o seguinte endereço na barra de endereços de seu navegador: http://solar.nhs.com.br.

Ao acessar o Portal NHS Solar será possível observar as plantas fotovoltaicas instaladas em nossa sede, clicando no botão **DEMONSTRAÇÃO**, realizar o login preenchendo os campos de e-mail e senha ou realizar um novo cadastro de conta.



Para acessar o App Meu Solar será necessário acessar a loja de aplicativos com base no seu sistema operacional, iOS ou Android. Para iOS será necessário acessar a App Store e para o Android será necessário acessar a Google Play. Depois é só inserir no menu de busca o nome do aplicativo "Meu Solar".



Caso já tenha uma conta registrada no Portal NHS Solar, para realizar o login basta inserir o e-mail e senha e clicar em ENTRAR.

Bem vindo ao sistema	de monitoramento	M1
NHS Solar Hibrido Faça login para monitorar o seu	sistema de geração de energia	
fotovoltaical		
E-mail		(B) E-mail
Senha		💮 Senha
Ent	ran	
Manter Conectado	Recuperar Senha?	Esqu
Não possul u	m cadastro?	
Cadast	tre-se	
		CA
a para insercão dos	dados de e-mail e	

09:13 🛛		8 6 9 % j 8
		+
🕚 E-ma	il	
(i) Senh	a	
	ENTRAR	
	Esqueci minha se	enha
	CADASTRE	SE
Quer conhecer	primeiro? <u>Acess</u>	e a demonstração.
<	O	

10.3 - REALIZANDO UM NOVO CADASTRO DE CONTA

Caso não possua um login, clique no botão CADASTRE-SE e preencha o formulário solicitado.

Cadastre-se em NHS Solar
Nome
E-mall
Senha
Confirmar Senha
Cadastre-se
Já possul uma conta?
Entitar

conta (Web e App).

senha para acessar o portal (Web e App).

Formulário de cadastro de nova





Após criada uma nova conta, será apresentada uma mensagem para liberar o acesso ao Portal NHS Solar. É necessário realizar a confirmação do email cadastrado. Por favor, acesse seu e-mail e siga as instruções que foram enviadas para a validação da conta.

Obs: Caso não tenha encontrado o e-mail na caixa de entrada verifique a pasta spam ou lixo eletrônico.



Mensagem de Registro concluído.

10.4 - INSERINDO UM NOVO INVERSOR

Após efetuar o login pela primeira vez, é necessário adicionar um novo equipamento para ser monitorado. Para isso, clique no botão **Adicionar novo Inversor**.

	09:13 ≅ ● ≡ Inversores	B & O Sala + Adicionar
	NHS-5K-HSM1 Show Room 1196A0303500001013 Sem comunicação	n DETALHES →
+ Novo Inversor	NHS-3K-HSM1 Show Room 11964/1001000001008 Ingetando	л сетиснез →
Adicionar Inversor		
Botão para cadastro de um novo Inversor NHS (WEB e App).		

Cada inversor NHS possui uma identidade composta por um número de série e seu respectivo código de verificação, os quais serão solicitados para que o monitoramento seja permitido. Nas figuras abaixo estão presentes os campos a serem preenchidos e o exemplo a ser seguido no momento do preenchimento dos campos Número de Série e Código de verificação, cuja quantidade de caracteres e pontuações deverão ser respeitadas.



	09:13 🖼 🌚	8 4 9 % d 8		
	← Adicionar I	nversor		
	Instra o número de se como na etiqueta	rie e o código de verificação		
insira o número de série e o código de verificação como na etiqueta: Número de Série: 1196.A0.30300001000 Código de verificação: 6D28DD	Número de Sério 1196, A0-333000 Código de Ventie 602800	01000 Ação		
Número de Série	Nümero de Série			
1196.A0.303000001000	Código de Verific	Código de Venticação		
Código de Verificação	Nome			
602800	(GMT-03:00) Bra	illa 🗸		
Nome	imiger:			
Meultiversor				
Fuso horário				
(GMT-03:00) Brasilia				

Para o preenchimento do **Número de Série** e **Código de Verificação** do inversor, favor observar a etiqueta metálica ao lado do equipamento. Os dados solicitados estão destacados na figura abaixo.



Dados de número de série e código de verificação

Após realizar o preenchimento de todos os campos do formulário para o cadastro de um novo inversor NHS, clicar em **Próximo**.

Nesta etapa é possível inserir uma imagem para facilitar a identificação do inversor. Para realizar esse procedimento clique em **Procurar**, selecione a imagem desejada, realize os ajustes caso seja necessário, e posteriormente clique em **Cadastrar**.



Botão para inserção de uma imagem para o inversor NHS.



Pronto, seu inversor foi adicionado e pode ser monitorado. Se houver algum erro ao adicionar o equipamento, verifique novamente se os dados inseridos estão idênticos aos da etiqueta e repita o processo do cadastro do equipamento, caso o erro persista, verifique o capítulo de procedimento em caso de falha de comunicação.

Obs: O inversor estará disponível para cadastramento somente após 5 minutos em atividade.

10.5 - MONITORAMENTO

Após a realização do cadastro do equipamento, basta selecioná-lo para que as informações referentes ao inversor sejam apresentadas.

Nesta primeira interface, será apresentado um painel com informações instantâneas do equipamento, um gráfico semanal de geração energética e informações referentes a sustentabilidade.



No painel de informações instantâneas estão sendo apresentados dados de tensão, potência, fluxo de energia e estado de cada fonte energética presente no equipamento. Essas informações serão atualizadas a cada cinco minutos.



10.5.1 - ESTADO DAS FONTES ENERGÉTICAS

As cores dos ícones indicam o estado da fonte energética do equipamento conforme a tabela abaixo:

Painel fotovoltaico ausente			Painel fotovoltaico presente
Saída para carga sem alimentação			Saída para carga alimentada
Banco de baterias ausente	+-	+-	Banco de baterias presente
Rede elétrica ausente			Rede elétrica presente

10.5.2 - INFORMAÇÕES DE TENSÃO E POTÊNCIA

As informações da tensão e da potência poderão ser observadas próximas aos ícones indicativos da respectiva fonte de energia.



Visualização dos valores de potência e tensão das fontes energéticas.



10.5.3 - GRÁFICO DE PRODUÇÃO NOS ÚLTIMOS 7 DIAS

Neste gráfico é possível verificar o valor acumulado de energia gerada pelo painel fotovoltaico em kWh (quilo watt hora) em um período de sete dias. Para verificar o valor exato de kWh injetados, basta passar o cursor do mouse em cima da barra para que o valor seja apresentado. Esses dados são atualizados diariamente às 00:00.



10.5.4 - PRODUÇÃO ENERGÉTICA TOTAL

- kWh hoje: energia injetada na rede elétrica desde as 00:00 até o momento.
- kWh este mês: energia injetada na rede elétrica desde o primeiro dia do mês atual até o momento.
- kWh este ano: energia injetada na rede elétrica desde o primeiro dia do ano atual até o momento.
- Desde o início: acumulado total de energia injetada na rede elétrica até o momento.



Indicativo de produção energética em diferentes períodos.



10.5.5 - SUSTENTABILIDADE

Nesta área são informadas alguns dados convertidos em equivalentes a sustentabilidade em relação ao acumulado total de energia injetado na rede elétrica. Essas informações estão de acordo com as conversões apresentadas pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA — United States Environmental Protection Agency), as quais poderão ser verificadas no site: www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.



10.5.6 - PREVISÃO DO TEMPO

Nesta área são apresentados alguns dados de previsão do tempo no local onde o inversor NHS QUAD Híbrido está instalado. Os dados apresentados são provenientes do site darksky. ne.

10.6 - BOTÕES DE NAVEGAÇÃO

Na parte superior da página de monitoramento do Portal NHS Solar existem 5 botões que servirão para a navegação dentro do portal.

🖿 Gráf	ficos 💄	Eventos	Dados	🚯 Informaçı	ões 📋 🛍 Re	mover
	Botões	de navega	ção no Port	al NHS Solar.	(Web).	
	6 Principal	Gráficos	Eventos	Dados	දිටු Config.	

Botões de navegação no APP Solar.



10.6.1 - GRÁFICOS

Ao clicar no botão **Gráficos** serão demonstrados gráficos da potência injetada na rede elétrica e também os valores acumulados de energia.

Ao verificar os dados de potência ao longo do dia será possível escolher uma data específica, e observar como foi a geração de energia elétrica. Para isso, basta clicar no campo com a data escolhida para a observação.





Indicativo da seleção da data ao verificar a potência ao longo do dia (Web e App).

Ao passar o cursor do mouse nos pontos do gráfico, será informado o valor em W (watt) do instante selecionado.



Ao alterar o modo de visualização de potência para energia, serão apresentados os dados acumulados de energia injetada na rede elétrica em kWh, porém é possível selecionar três diferentes períodos para a apresentação dos dados. Os períodos disponíveis para a escolha são: Mês, Ano e Entre anos.



Ao selecionar o período "Mês" serão apresentados os dados diários do valor acumulado de energia injetado na rede elétrica nos dias do mês referentes à data selecionada. Selecionando o período "Ano" serão apresentados os dados mensais do valor acumulado de energia injetado na rede elétrica nos meses do ano referentes à data selecionada. Já ao selecionar o período "Entre anos" serão apresentados os dados anuais do valor acumulado de energia injetado na rede elétrica nos meses do ano referentes à data selecionada. Já ao selecionar o período "Entre anos" serão apresentados os dados anuais do valor acumulado de energia injetado na rede elétrica entre os anos.

A seleção da data poderá ser realizada da mesma forma como demonstrado anteriormente para a verificação da potência ao longo do dia. Para a visualização do valor acumulado em kWh basta passar o cursor do mouse em cima da barra em que se deseja verificar o valor.



Indicativo da potência instantânea injetada na rede elétrica em um determinado horário em W (Web e App).



10.6.2 - EVENTOS

Ao clicar no botão **Eventos** será demonstrado um registro de eventos que ocorreram durante o funcionamento do equipamento.

Para a verificação dos eventos de uma data em específico, basta clicar no campo representado pela data e selecionar o dia desejado para apresentar os eventos que ocorreram nesse dia. Caso uma data não seja selecionada, todos os eventos registrados serão apresentados.



Eventos									
2020-01-14									
Show 10 + entries			Search		Copy	CSV	tion!	PDF	Print
Showing 1 to 4 of 4 entries									
Data	47	Evento		ID	Status				- 11
14/01/2020 09:38:17		Entrada normalizada		11	Normalis	açılır.			
14/01/2020 09:38:17		Energia reestabelecida		33	Normalis	agan 1			
14/01/2020 09:18:14		Falha na entrada		10	Arrest				
14/01/2020 09:18:14		Aguardando energía		32	-				
						P	evidus	3	Next

Registro de eventos (Web).

O registro de eventos poderá ser exportado em .csv, .xml ou em .pdf clicando nos respectivos botões logo acima do registro de eventos na parte superior direita. Caso prefira imprimir os dados apresentados na tela, basta clicar no botão Print.

Os possíveis eventos e suas respectivas descrições poderão ser verificados na tabela abaixo.

ID	Evento	Descrição		
0	Falha de comunicação	Problema com a comunicando Ethernet.		
1	Comunicação estabelecida	Comunicação Ethernet restabelecida após falha.		
2	Bateria baixa	Tensão do banco de baterias está próximo do limite mínimo.		
3	Bateria com carga normalizada	Tensão do banco de baterias normalizado após alarme de bateria baixa.		
4	Bateria ruim. Analise a substituição.	Problema com o banco de baterias identificado pelo inversor.		
5	Bateria em boas condições	Problema com o banco de baterias normalizado após falha.		
6	Bateria com temperatura elevada	Temperatura do banco de baterias elevada.		
7	Bateria com temperatura normalizada	Temperatura do banco de baterias normalizado após falha.		
8	Temperatura interna excedida	Temperatura do inversor elevada.		
9	Temperatura interna normalizada	Temperatura do inversor normalizada após alarme.		
10	Falha na entrada	Falha na rede elétrica.		
11	Entrada normalizada	Tensão e frequência da rede elétrica normalizada após falha.		
12	Falha na saída	Falha na alimentação de cargas críticas.		
13	Saída normalizada	Restabelecimento da alimentação de cargas críticas.		
14	Sobrecarga	Aviso de sobrecarga na rede elétrica ou na saída para cargas críticas.		



ID	Evento	Descrição		
15	Sobrecarga normalizada	Aviso de sobrecarga na rede elétrica ou na saída para cargas críticas.		
16	Falha no bypass	Problema com o acionamento do bypass.		
17	Falha no bypass normalizada	Acionamento do bypass normalizado após falha.		
18	Saída desligada	Saída para cargas críticas desligada.		
19	Saída ligada	Saída para cargas críticas ligada.		
20	Inversor desligado	Equipamento em modo repouso.		
21	Inversor ligado	Equipamento em operação.		
22	Falha no carregador	Problema no conversor de carga do banco de baterias.		
23	Falha no carregador normalizada	Conversor de carga do banco de baterias em operação normal após falha.		
24	Sistema desligado	Inversor ligado porém sem operação.		
25	Sistema ligado	Inversor em operação normal.		
26	Falha no ventilador	Falha no ventilador.		
27	Falha no ventilador normalizada	Ventilador operando normalmente após falha.		
28	Falha no fusível	Abertura do fusível do barramento CC.		
29	Falha no fusível normalizada	Fusível do barramento CC substituído e operando normalmente após falha.		
30	Falha geral	Proteções que tornam o equipamento completamente inoperante.		
31	Falha geral normalizada	Rearme das proteções e operação normal após falha.		
32	Aguardando energia	Rede elétrica inexistente. Inversores aguardando restabelecimento da tensão e frequência para retornar ao funcionamento normal.		
33	Energia reestabelecida	Rede elétrica em condições ideais para o funcionamento normal após falha.		
34	Shutdown eminente	Desligamento programado eminente.		
35	Shustdown cancelado	Cancelamento do desligamento programado.		

10.6.3 - DADOS

Ao clicar no botão **Dados** as informações referentes às fontes energéticas serão apresentadas separadamente. Primeiramente, conforme as demais informações, é necessário selecionar uma data para a realização da análise. Posteriormente, será necessário escolher qual porta será analisada entre Painel, Auxiliar, Rede e Bateria. O intervalo entre os dados apresentados possui um período de 5 minutos.



Ao selecionar a aba "Painel" serão apresentados os dados referentes ao painel fotovoltaico. Nesta área poderão ser observadas as seguintes grandezas físicas: Tensão (V), Corrente (A) e Potência (W).

Dadas da mersur - Painei								
2021-05-11								
	namel		Austiar		Bede		narria	
Shoe a server							Search	204 - Baier (1954)
Showing 101 to 110 of 286 av	 17	Tensilo - V		Correcte - A		Peténcia - W		
11/03/0031 19:39:17		224.5		4.04		1961		
EXERCISE PRIMARYS		5218		5.91		1893		
11/03/2021 15:25:13		120.9		6.48		2001		
11/05/2021 15/2012		320.7		LQ.		1227		
11004/2021 1515(10)		316.5		6.12		1621.1		
1093/2021 1518-05		322		6.97		2231		
statement tenent		1114		23)		2294		
1005000115.0605		324.8		7.36		2398		
11/02/2021 14:55:04		325.4		7.02		2201		
		101		1.00		zite.		

Demonstrativo da aba Painel (Web).

Ao selecionar a aba "Auxiliar" serão apresentados os dados referentes a saída para a carga. Nesta área poderão ser observadas as seguintes grandezas físicas:

Frequência (Hz), Corrente (A), Tensão (V) e Potência (W) e também a porcentagem de carga em relação a potência nominal do equipamento.

Dados du Inversor - Ausiliar						
3021-03-11						
	Paint	Apellar		Rede	Datoria	
stee as the enter					Search.	CW And PDF
Sharing 131 to 146 of 235 million Hora	ni II Frequencia - Hz	Carga - %	U Corrente - A	II Tensão - V	Potencia - W	
11/03/2021 13:04:30	60	0.04	3,777 .	125.8	120	
11/03/2021 12:58:29	0.02	0.07	1.01	129.8	348	
11/03/0021 12:54:27	53.5	0.07	2.04	128.8	267	
11/03/3021 12:49:36	335.9	0.09	2.19	128.8	282	
11/03/2021 12:44:24	531.9	0.09	2.2	129	164	
11/00/2021 12:39:22	59.9	0.09	2.16	127.8	276	
11/6/02/021 12:34(21	39.9	0.09	2.29	UK2	294	
11/08/2021 12/20/10	40	0.9	2.91	122.8	270	
11/03/2021 12:24:18	31.3	9.07	1.72	042	.120	
11/03/0021 12:13:16	59.9	0.1	2.40	129.2	310	

Demonstrativo da aba Auxiliar (Web).

Ao selecionar a aba "Rede" serão apresentados os dados referentes à rede elétrica. Nesta área poderão ser observadas as seguintes grandezas físicas: Frequência (Hz), Tensão (V), Corrente (A) e Potência (W).

Dados do Inventor - Rede							
302.05.11							
a	Painet		- Summer		linte	i Buterta	
Size (1) a series						Series	Chi Base PDE
Showing 131 to 140 of 284 error	÷						
Hora	- 17	Prequilincia - Hz		Temāu - V	Correnze - A	Poténsia - W	
11/02/2021 12:04:30		90		120.6	19.2	240	
11/02/01/11/2/29/29		00.0		120.4	18,99	3141	
1109/0211234227		59.9		726.5	19.89	200	
10032021124926		60		120.6	15.25	2494	
11/03/2021 12:44:24		60		128.8	19.08	3457	
11/05/2021 12:38:22		39.9		327.5	19.46		
11/5W282112.34/21		25.0		128	19.05	2400	
11/0/2021 12:29:19		40		127.6	16.34	3455	
11/03/2021 12:24:18		39.2		138	19.64	2314	
11/63/2021 12/19/16		35.9		127.9	18.88	2416	

Demonstrativo da aba Rede (Web).



Ao selecionar a aba "Bateria" serão apresentados os dados referentes ao banco de baterias. Nesta área poderão ser observadas as seguintes grandezas físicas: Tensão (V) e Corrente (A) e também o percentual de capacidade de carga da bateria (%).

Dados do inversor - Bateri	a						
2020-01-14							
Painel		Auxiliar	le la	Rede		Bateria	
Show to entries Showing 1 to 10 of 101 entries	es				Search:	CSV Face	POF
14/01/2020 16:30:44	271.5		0		100		
14/01/2020 16:25:44	273.8		0.2		100		
14/01/2020 16:20:43	274.5		0.2		100		
14/01/2020 16:15:42	270,3		0.1		100		
14/01/2020 16:10:41	275.2		0.t		100		

Demonstrativo da aba Bateria (Web).

Todos os dados apresentados poderão ser exportados em .csv, .xml ou em .pdf clicando nos respectivos botões logo acima da tabela de registro das grandezas físicas do equipamento, na parte superior direita.

10.6.4 - INFORMAÇÕES

No botão **Informações** na Web ou **Config** (Configurações) no App serão apresentadas informações referentes ao inversor previamente selecionado para a realização do monitoramento. Nesta área será permitida a alteração do nome do inversor NHS e a inserção de uma imagem de identificação para o produto.





Demonstrativo da aba Rede (Web).



10.6.5 - REMOVER

Ao clicar no botão **Remover** será apresentada uma mensagem para a confirmação da exclusão do equipamento selecionado de sua biblioteca de equipamentos disponíveis para monitoramento. Ao clicar em **Excluir**, o equipamento não estará mais disponível para o monitoramento. Caso seja necessário, o inversor poderá ser adicionado novamente realizando o procedimento de cadastro de equipamento.



Mensagem de confirmação da exclusão do equipamento.

10.7 - MENU PRINCIPAL

Na parte superior esquerda da página de monitoramento do Portal NHS Solar existe um ícone de menu, que ao ser clicado serão apresentadas 4 opções de botões para a navegação dentro do portal. No caso do App Solar são mostradas as mesmas opções. Para alterar informações de usuário, deve-se tocar a tela do avatar do usuário. No App também há um descritivo da empresa no menu "Sobre".





10.7.1 - INVERSORES

Ao clicar no botão **Inversores** será apresentada a biblioteca de inversores disponíveis para o monitoramento. Para selecionar um equipamento, basta clicar no inversor desejado para ser direcionado para a tela principal de monitoramento.



10.7.2 - COMPARATIVO

Ao clicar no botão **Comparativo**, será apresentado um gráfico com as mesmas características do gráfico exibido ao clicar no botão **Gráficos** na área de monitoramento. Porém nesta área será possível comparar dois equipamentos.



Gráfico comparativo de potência ao longo do dia entre dois equipamentos distintos (Web e App).



Além do comparativo da potência ao longo do dia, também poderá ser realizada a comparação dos valores acumulados de energia injetada na rede elétrica.



Gráfico comparativo do valor acumulado de energia injetada na rede entre dois equipamentos distintos (Web e APP).

10.7.3 - CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO

Ao clicar no botão Configuração de usuário na Web ou no avatar no App, será possível editar algumas informações referentes a conta de usuário.

■ 🖬 Perfil

Configuração do Usuário		
Nome	Demo Sular	
		NOWECOWPLETO:
Telefone Pessnal	(41) 91234-1254	Demo Solar
		E-MALL
Empresa tostaladora	Aird .	demosolar@nhs.com.
Telefone da Instaladora	(#1) 01 41 0200	
	Alterar Serilia Noadin Cle 10	
	Cancelar Salvar Alterações	
Informações refer	rentes a conta de usuário	
(Web e App).		



10.7.4 - SAIR

Ao clicar no botão **Sair** o navegador irá redirecionar para a página inicial de login do Portal NHS Solar.

10.8 - PROCEDIMENTO EM CASO DE FALHA DE COMUNICAÇÃO

Em caso de falha na comunicação, a análise do problema deverá ser realizada através da interface web. Para obter o acesso a essa interface, baixe, instale e execute o software **EtherUtility,** que está disponível no site da NHS no seguinte endereço: https://www.nhs.com.br/modulo-ethernet-web-gerenciavel-nhs/

Atenção! Certifique-se de que o cabo Ethernet está devidamente conectado ao inversor e roteador.

HS ETHER UTIlity			(77 I.)
			/ 1/2/2010/01/02
		HER	Utility
GERENCIAR	Número de série	MAC Address	Endereço IP
VIA WEB	91A04444E15BEF	38:88:EB:91:58:EF	192,168,40,19
1	2840	38:B8:EB:90:08:18	192.168.1.100
EXPORTAR LISTA			
ADULA	2 nobreak(s) localizad	o(s) na rede	

Na interface que será aberta pelo software, selecione o inversor desejado a partir do MAC Address impresso na etiqueta da interface de comunicação e posteriormente clique em **GERENCIAR VIA WEB**.

Na tela inicial do navegador serão apresentadas as principais informações referentes ao inversor NHS selecionado.



NHS	SOLA	R ETHERN	IET	
	INVERSOR SOL Modelo Potência Comunicação Gravação de LOG Placa/Firmware Número de Série Nome Localidade Contato Hora Uptime	AR NHS-3K-HSM 3000 VA OK Cartão OK HYBRID 00.01 96A0303000001013 SOLAR NHS Local Seg. 28 Out 2019 17:26:47 75 horas	REDE NHS Cloud IP (IPv4) MAC Address Máscara de rede Default Gateway DNS Primário DNS Secundário Servidor SMTP Servidor NTP Ethernet MTU	"Poll OK" 192.168.50.27 38.88.EB.90.06.C0 255.255.255.224 192.168.50.1 10.00.7 0.0.0.0 0.0.0.0 200.189.40.8 100BASE-T 1500
G SOBRE		N	HS Sistemas de Energia -	2016

Tela inicial da interface web.

No menu lateral, procure pelo menu **CONFIGURAÇÕES** e posteriormente clique no item **CLOUD/ENERGIA** para que a interface seja apresentada conforme verificado na figura abaixo.

NHS	SOLAR	ETHERN	ET	
GERAL GRID	CONFIGURAÇÕES I	ENERGIA/CLOUD		
RATERIA	Valor do kWh (RS)	0.90		
OUTRAS INFORMAÇÕES	Status CLOUD	"Poll OK"		
DASHBOARD	Detaihes CLOUD	200	h	
	Contraction and Contraction of Contr	Reset Aplicar		
EVENTOS	1			
DADOS	1			
CONFIGURAÇÕES				
REDE				
SNWP				
CLOUD / ENERGIA				
E-MAIL				
EQUIPAMENTO				
OUTRAS				
CA SORRE				
		N	S Sistemas de Energia - 2016	

Interface de configurações Energia/Cloud

Verifique no campo "STATUS CLOUD" se a comunicação com o servidor NHS Cloud está com a mensagem "Poll OK".

Atenção! Um dos principais problemas de conexão ocorre devido ao bloqueio da comunicação entre o inversor NHS com o servidor NHS Cloud pelo firewall. Por favor, verifique se o tráfego de rede está configurado corretamente.

As possíveis mensagens que poderão ser exibidas no campo "STATUS CLOUD" estão detalhadas na tabela a seguir:



STATUS CLOUD	DESCRIÇÃO
NO POLL	Não houve tempo hábil para envio das informações do inversor para a Cloud. Aguarde ao menos 5 minutos e verifique novamente.
POLL OK	Dados enviados com sucesso, o monitoramento pode ser iniciado sem problemas.
SOCKET FAILED CONNECTION FAILED FAILED TO SEND POLL CAN'T CLOSE CONNECTION	Falhas de conexão do inversor com a rede. Verifique sua infraestrutura de rede, caso contrário contacte a Assistência Técnica NHS.
FAILED TO RESOLVE DNS	Problema de resolução de nomes na rede. Verifique seu servidor DHCP ou DNS e se as configurações de rede estão corretas.
NO RESPONSE	Servidor de API offline, aguarde o retorno, senão contate a assistência técnica.

Caso continue tendo problemas com a conexão do inversor NHS QUAD Híbrido com a NHS Cloud, acione a assistência técnica.

11. PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

O procedimento de atualização pode ser realizado quando existe uma nova versão do firmware disponível para o seu modelo de inversor NHS. Para a realização do procedimento serão necessários os seguintes itens:

- Computador com Windows;
- Cabo USB AM/BM ou Rs232;
- Software NHS Update Tool;
- ArquivoFirmware (.nhs).



11.1 - PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE NHS UPDATE TOOL

1º Passo - Executar o instalador no modo administrador:

	Abrir
٢	Executar como administrador
	Solucionar problemas de compatibilidade
	Fixar em Iniciar

2º Passo - Selecione o idioma desejado:



3º Passo - Clique em Avançar:





4º Passo - Selecione o diretório de instalação (é recomendado manter o sugerido) e clique em Avançar:

NHS Update Tool - Instalador		122		>
Selecione o Local de Destino				
Aonde o NHS Update Tool deve ser instalado?				R
O instalador instalará o NHS Update Tool na seguinte pasta	•			
Pra continuar clique em Avançar. Se você gostaria de selecionar uma	ı pasta difere	ente, dique en	n Procurar.	
C:\Program Files (x86)\WHS Update Tool		1	Procurar	
Pelo menos 39,0 MBs de espaço livre em disco são requeridos.				
Pelo menos 39,0 MBs de espaço livre em disco são requeridos.				

5º Passo - Para criar um atalho na área de trabalho, marque a opção se desejar e clique em avançar:

뤙 NHS Update Tool - Instalador				×
Selecionar Tarefas Adicionais				
Quais tarefas adicionais devem ser executadas?			(
Selecione as tarefas adicionais que você gostaria que o instalador exec. Update Tool, então dique em Avançar.	utasse enquanto i	nstala o	NHS	
Atalhos adicionais:				
🗹 Criar um atalho na área de trabalho				
Ve	ltar Avan	car	Can	celar
	Aval	Sai	Can	Leidi



6° Passo - Clique em Instalar

s opune loor matabador				
nto pra Instalar				
) instalador está agora pronto pra	a começar a instalar o NHS Update Tool no seu con	nputador.		Ċ
lique em Instalar pra continuar cor uaisquer configurações.	om a instalação ou clique em Voltar se você quer re	evisar <mark>o</mark> u mu	dar	
l oral de destino: C:\Program Files (x86)\WHS Up	Ipdate Tool		2	~
Tarefas adicionais: Atalhos arlicionais: Criar um atalho na área de t	trabalho			
e.			>	5
4	10		>	-

7° Passo – Software NHS Update Tool Instalado.

Selecione se deseja abrir o programa automaticamente e clique em concluir para finalizar o instalador.





11.2 - PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO

Abrir o Software NHS Update Tool em modo administrador. Em seguida, conecte o PC no equipamento através da conexão de comunicação USB ou Serial (RS232), conforme indicado na figura.

Após conectar o equipamento ao PC, clique em "Escanear" e posteriormente selecione em qual porta o equipamento foi conectado, por fim, clique em "Conectar" de acordo com os destaques na figura abaixo.



Atenção!

Antes de iniciar a atualização, certifique-se de que o equipamento permanecerá alimentado durante todo o processo. Desta forma, aconselha-se que o equipamento esteja alimentado pela rede ou pela bateria^{*}.

* Para os modelos GSM sem bateria, durante a atualização é necessário que a potência de geração fotovoltaica seja superior a 50% da capacidade nominal do equipamento.

Após conectar o equipamento ao PC, clique em "Escanear" e posteriormente selecione em qual porta o equipamento foi conectado. Por fim, clique em "Conectar" de acordo com os destaques na figura a seguir.





Após a comunicação ser estabelecida com o equipamento, a informação "Conectado" será apresentada em um retângulo verde e o campo para a seleção do arquivo a ser gravado no equipamento ficará disponível para edição.

CONFIGURAÇÃO		ARQUEVO		
S ESCANEA	3	ARQUIVO:		
Port	OM3 ···	STATUS:		
			# PROCURAR	
CONEVÃO		TATUS		

11.3 - SELEÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO

Clique em "Procurar" para abrir a janela de busca. Selecione o arquivo de firmware ".nhs", por exemplo: NHS Solar-5K-GSM2 V02.nhs.

Selecione esse arquivo e clique em "Salvar". A seguinte mensagem será apresentada e para dar continuidade com o procedimento de atualização, clique em "Sim".



11.4 - INICIANDO ATUALIZAÇÃO

Em seguida, uma mensagem será exibida indicando que o equipamento não poderá ser desligado durante a atualização e também que a comunicação entre o inversor e o PC não deve ser interrompida. Clique em "Iniciar" para realizar a atualização.





O display do equipamento indicará que está em processo de atualização. O software indicará o status da atualização, que pode conter várias partes. Aguarde até que todas as partes sejam atualizadas e o procedimento seja concluído

NHS Update Tool	- 🗆 X
NHS	Update Tool
CONFIGURAÇÃO	ARQUIVO ARQUIVO: sers/Gabriel/Desktop/NHS Solar-5K-GSM2 V02.nhs STATUS: Arquivo Validado
CONEXÃO DESCONECTAR CONECTADO	STATUS Enviando dados (1 / 2) 25%

11.5 - FINALIZANDO ATUALIZAÇÃO

Quando a atualização estiver completa, o campo Status indicará "Operação realizada com Sucesso" e o equipamento retornará a operar automaticamente.

Operação realizada com Suc	esso! (2 / 2)
	100%

Neste momento, o cabo de comunicação pode ser desconectado do equipamento e o software NHS Update Tool finalizado.



12. GARANTIA

12.1 - TEMPO DE GARANTIA

O tempo de garantia deste equipamento é de 2 anos, contado a partir da sua data de compra. A NHS assegura a garantia contra defeitos de fabricação ou defeitos em suas peças e componentes internos, desde que mantidas as condições normais de uso e instalado de acordo com as instruções do manual do usuário. Para reparos ou manutenções em garantia deste produto, enviar o mesmo a uma revenda autorizada mais próxima ou diretamente para a NHS. Despesas decorrentes de embalagem, transporte e seguro são de responsabilidade do usuário do produto. Esta garantia não assegura o direito de visita técnica domiciliar.

12.2 - CANCELAMENTO DE GARANTIA

Esta garantia é automaticamente CANCELADA quando:

1. Ocorrerem danos decorrentes de raios, incêndios, inundações ou outras catástrofes naturais.

2. O(s) equipamento(s) foi (foram) armazenado(s) de maneira não conforme.

3. O(s) equipamento(s) foi (foram) submetido(s) a reparos por pessoas ou empresas não autorizadas.

4. Foi constatado que os danos foram causados por quedas, acidentes, manuseio ou instalação inadequada ou em desacordo com o manual do usuário.

5. A comprovação do tempo de garantia está comprometida.

12.3 - GARANTIA REDUZIDA

Caso o inversor NHS seja utilizado em aplicações sob condições ambientais críticas, tais como umidade e/ou temperatura excessiva ou instalado em condição submetido a intempéries, como por exemplo sob incidência solar intensa, sob efeito da maresia em regiões litorâneas, postes, locais confinados e sem refrigeração suficiente, e outras situações críticas similares aos descritos, a garantia fica reduzida a 90 dias.



12.4 - TROCA DE EQUIPAMENTOS

1. O prazo de garantia do equipamento deve ser considerado a partir da data de aquisição pelo cliente final, comprovado com a nota fiscal de compra na qual deverá constar o Número de Série do equipamento. Caso a nota fiscal não esteja disponível, valerá o prazo contado a partir da data de fabricação do(s) equipamento(s) registrada pela fábrica.

2. Antes de enviar o equipamento para a NHS é necessário uma consulta prévia ao suporte técnico da NHS, o qual analisará a situação e poderá autorizar o envio do mesmo através de transportadora com a qual a NHS possua convênio, desde que esteja de acordo com as condições abaixo.

a) A NHS paga os fretes de ida e de volta: para equipamentos com até um mês de uso, comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário.

b) A NHS paga o frete de ida ou o frete de volta: para equipamentos com até três meses de uso, comprovado pela nota fiscal da revenda para o usuário.

c) A NHS não paga o frete: para equipamentos com mais de três meses de uso, sendo o mesmo de responsabilidade do usuário.Não havendo nota fiscal de venda a garantia valerá pela data de fabricação do equipamento. IMPORTANTE: Caso o cliente não consulte previamente a NHS ou se engane ao fazer a remessa, a NHS não pagará os fretes de equipamentos enviados por transportadora não conveniada, mesmo que a situação que originou a remessa esteja em conformidade com os itens "a" e "b" acima. Assim, o frete não será aceito pela NHS, o conhecimento de transporte não será recebido e a transportadora efetuará a devolução dos equipamentos ao remetente. A NHS também não efetuará pagamento de fretes enviados por transportadora conveniada, caso a situação se encaixe na condição do item "c".

3. A garantia do equipamento e o procedimento, mencionado no item anterior são válidos quanto a defeitos de fabricação. Caso sejam detectados problemas que justifiquem o cancelamento da garantia, a NHS não pagará os fretes.

4. A NHS possui uma rede de Assistência Técnica Autorizada, que poderá ser consultada no site www.nhs.com.br. A garantia dos equipamentos é dada no balcão da rede de Autorizadas, portanto, a NHS não pagará deslocamento de técnicos de Assistência Técnica Autorizada, nem frete até a Assistência Técnica Autorizada. Caso ocorram casos com estas necessidades, as despesas com deslocamento ou frete serão por conta do emitente.







Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5270 | Cidade Industrial | Curitiba - PR 81260-000 | (41) 2141-9200